

Montagevoorschrift

Bijgaand de verwerkingsvoorschriften voor de standaard *Top-Schoorsteen*[®].

Opslag

Schoorstenen dienen te worden opgeslagen zoals ze op transport bij u op locatie zijn aangekomen. Na het lossen de schoorsteen op een vlakke stabiele ondergrond plaatsen. Verder dient de schoorsteen indien nodig ondersteunt te worden zodat deze niet kan omwaaien (verantwoordelijkheid en risico opdrachtgever). Schoorsteen moet ten alle tijden van de grond af blijven.

Hijsen

Aan de daarvoor aan de schoorsteen aangebrachte voorzieningen . Hieraan kan de schoorsteen worden opgehesen. Het hijsen dient te gebeuren met een evenaar + viersprong (zodat de kettingen nagenoeg verticaal lopen). Wanneer er geen evenaar voorhanden is aan een viersprong met lange kettingen waaraan lange stroppen kunnen worden bevestigd zodat de stroppen de schoorsteen kap zo min mogelijk raken eventueel hierbij nog voorzieningen aan te brengen tegen beschadigen. Een eventueel risico van kantelen tijdens hijsen dient ter plaatse te worden voorkomen (verantwoordelijkheid en risico opdrachtgever)

Montage

Algemeen:

Bevestigen door de houten dakvoet heen in de onderconstructie, gaten voorboren. Gebruikmaken van RVS houtdraadbouten rond 8 met volgving. De lengte van de houtdraadbout is afhankelijk van de onderconstructie. Hart op hart afstand van de houtdraadbouten is afhankelijk van de onderconstructie maar maximaal 30cm.

Montage voor type nok/wolfseind/ piramidedak schoorstenen.

Zie algemeen.

Montage voor dakvlak schoorstenen .

Zie algemeen.

Verholen goot door opdrachtgever.

Stormverankering door de sparring van het dak heen in de raveling bevestigen met voldoende thermisch verzinkte stalen houtdraadbouten.

Montage kopgevelschoorstenen .

Zie algemeen.

Zie de details op de tekening.

Anker aanbrengen op binnenblad (niet te vast zodat er nog stelmogelijkheid is).

Schoorsteen op het dak hijsen en draadeind in het anker laten zakken..

Schoorsteen in lijn stellen met het buitenblad met gebruikmaking van de stelmogelijkheden in het anker.

Borgen dmv meegeleverde moeren.

Kopgevel afmeten. Dilatatie onderkauen en afkitten.



Montage platdakschoorstenen.

Opstand op dak plaatsen en bevestigen. Opstand inplakken met dakbedekking. Schoorsteen over opstand laten zakken en borgen met voldoende houtdraadbouten.

Algemeen afmonteren.

De sparing in het dak waar de pijpen doorkomen dient voldoende te worden geïsoleerd en afgedicht met een dakbeschotplaat (aan de zolderzijde van het dak).

Als de schoorsteen op het dak gemonteerd is kunnen de pannen gelegd worden. Vervolgens kan het voetlood/loodervanger over de pannen aangeklopt worden eea conform voorschrift leverancier (in voorkomende gevallen dient de loodervanger op de overlappende stukken en op de pannen te worden vastgekit). vastgemaakt te worden.

BELANGRIJK:

Schoorstenen die door Pre-Fabs niet zijn bedoeld voor openhaard doorvoeren (allesbrander, potkachel, oven etc) mogen hier nooit voor worden toegepast.

Indien Pre-Fabs geen voorzieningen heeft getroffen voor het monteren van een regenkap, mag er ook nooit een regenkap worden aangebracht.

In geval van vragen kunt u altijd contact opnemen met:

Pre-Fabs BV

t)0252-622 300

f)0252-622 305

e)info@pre-fabs.nl